



022-6047

Quick-Adjust Trauma Relief



FEATURES :

- Pack 'A' comes with hook and webbing handle, and pack 'B' comes with soft loop slot. Place pack 'A' on dominant hand side or on either hip, depending on user preference.
- Minimum breaking strength: 600 lbs. (272 kg)

USER WEIGHT CAPACITY	
ANSI	130-310 lbs. (59-140.6 kg)
OSHA	Up to 420 lbs. (190.5 kg)

STANDARD COMPLIANT WITH	
ANSI	N/A
OSHA	N/A

DIMENSIONS	
Length	2.75 in. (70 mm)
Width	2.0 in. (51 mm)
Height	3.0 in. (76 mm)
Weight	0.5 lbs. (0.2 kg)






COMPONENT	MATERIAL SPECIFICATION
Webbing	19 mm polyester
Hook	EP coated stainless steel
Cord	4 mm elastic
Pack	Rubberized polyester
Attachment point	Velcro








Detailed video available at www.safewaze.com!

HARNES INSTALLATION:

Confirm that you have both 'A' and 'B' Quick Adjust Trauma Relief packs.
Packs A and B can attach on either hip. Install pack A on your dominant side.

				
A: Place pack A with the letter facing right side up on the torso webbing loop that contains the leg strap. Open the pack to expose three Velcro flaps.	B: On the side with two flaps, insert the inside flap fully in the web loop.	C: Fold the flap on the opposite side over the first flap and press to secure.	D: Fold the remaining flap over the first two flaps, pressing firmly together. Repeat steps A-D with pack B on the other side of the harness.	E: Inspect both packs. Tug to confirm both packs are securely attached. WARNING Safewaze Logo and Trauma Relief Label must face leg buckles of harness.

TRAUMA RELIEF - DEPLOYMENT AND USE:

				
1: Pull yellow tabs up to release pack.	2: Place thumbs through red elastic rings and begin to pull webbing out.	3: Pull webbing fully out of packs and maintain hold of both ends of webbing. See 3A-3C below to connect the ends.	4: Place feet into webbing straps while maintaining hold of the webbing handle.	5: Pull webbing handle to tighten the webbing strap to relieve pressure on the legs.

MAKING THE HOOK CONNECTION:

		
3A: Maintain a hold of red elastic rings. Raise the ends of the straps to identify hook and soft loop.	3B: Insert hook into soft loop slot at the end of the webbing fully. DO NOT HOOK ON THE RED ELASTIC RING.	3C: Tug lightly on webbing to confirm hook is secure. Drop end without the hook ('B') and maintain hold of the webbing handle ('A') near the end with the hook.



022-6047

Rápido Ajustable de Trauma Alivio



CARACTERÍSTICAS :

- El paquete 'A' viene con un gancho y una asa de correa, y el paquete 'B' viene con una ranura de bucle suave. Coloque el paquete 'A' en el lado de la mano dominante o en cualquiera de las caderas, según la preferencia del usuario.
- Resistencia mínima a la rotura: 600 libras (272 kg).

Capacidad de Peso del Usuario	
ANSI	130-310 lbs. (59-140.6 kg)
OSHA	N/A

ESTÁNDAR EN CONFORMIDAD CON	
ANSI	N/A
OSHA	N/A

DIMENSIONES	
Longitud	2.75 in. (70 mm)
Ancho	2.0 in. (51 mm)
Altura	3.0 in. (76 mm)
Peso	0.5 lbs. (0.2 kg)

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL
Cinta	19 mm poliéster
Gancho	EP acero inoxidable recubierto
Cordón	4 mm elástico
Paquete	Gomoso poliéster
Punto de sujeción	Velcro



Video detallado disponible en www.safewaze.com!


INSTALACIÓN del ARNÉS:

Confirme que tiene los paquetes de Alivio de Trauma de Ajuste Rápido 'A' y 'B'.




Los paquetes A y B pueden colocarse en cualquier cadera. Instale el paquete A en su lado dominante.

				
A: Coloque el paquete A con la letra hacia arriba en el bucle de la cinta del torso que contiene la correa de la pierna. Abra el paquete para exponer tres solapas de velcro.	B: En el lado con dos solapas, inserte completamente la solapa interior en el lazo de la cinta.	C: Doble la solapa del lado opuesto sobre la primera solapa y presione para asegurarla.	D: Doble la solapa restante sobre las dos primeras solapas, presionando firmemente. Repita los pasos A-D con el paquete B en el otro lado del arnés.	E: Inspeccione ambos paquetes. Jale para confirmar que ambos paquetes estén firmemente sujetos. ADVERTENCIA El logotipo de Safewaze y la etiqueta de Alivio de Trauma deben estar orientados hacia las hebillas de las piernas del arnés.

ALIVIO DE TRAUMA - DESEMPEÑO Y USO:

				
1: Jale las pestañas amarillas arriba para liberar el paquete.	2: Coloque los pulgares a través de los anillos elásticos rojos y comience a tirar de la cinta.	3: Jale las completamente de la cinta fuera de los paquetes y mantenga agarrados ambos extremos de la cinta. Consulte 3A-3C a continuación para conectar los extremos.	4: Coloque los pies en las correas de la cinta mientras sostiene la manija de la cinta.	5: Jale la manija de la cinta para ajustar la correa de la cinta y aliviar la presión en las piernas

HACIENDO la CONEXIÓN:

		
3A: Mantenga sujetos los anillos elásticos rojos. Levante los extremos de las correas para identificar el gancho y el lazo suave.	3B: Inserte el gancho completamente en la ranura del lazo suave al final de la cinta. NO ENGANCHE EN EL ANILLO ELÁSTICO ROJO.	3C: Jale suavemente de la cinta para confirmar que el gancho esté seguro. Deje caer el extremo sin el gancho ('B') y mantenga agarrada la manija de la cinta ('A') cerca del extremo con el gancho.