



HARNESS INSTALLATION:

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | | |
| A: Put the fixed loop of the Suspension Trauma Steps through the slot of the dorsal D-ring. DO NOT attach to the circular portion, attach to the bar. | B: Pull the fixed loop through the slot of the dorsal D-ring. | C: Open the fixed loop of the Suspension Trauma Steps. | D: Take the pack of the Suspension Trauma Steps and put it through the fixed loop. | E: Pull on the pack of the Suspension Trauma Steps until the webbing is tightly fixed to the dorsal D-ring bar. |

TRAUMA RELIEF - DEPLOYMENT AND USE:

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | |
| 1: Once a fall has occurred, pull down on the yellow tab of the Suspension Trauma Steps pack to release the steps. | 2: Continue to pull the webbing fully out of the pack until steps are released. | 3: Maneuver one foot into the lowest step located on the webbing. | 4: Place second foot into a separate, unoccupied step located on the webbing. | 5: Push down and straighten body into a standing position to relieve pressure on the legs. |

LOCATION:



NOTE: The Suspension Trauma Steps can be affixed to the front/back and left/right side of the harness with the fastening strap according to the user's preference. The user should practice deploying the Suspension Trauma Steps and ensure its location on the harness is easily accessible to them.

CLEANING:

-The Suspension Trauma Steps can be cleaned with water and mild soap if necessary. The user should remove all dirt, possible corrosives, and contaminants from the steps prior to, and after, each use. Never use any type of corrosive substance to clean the product. Excess water should be blown out with compressed air.

-When not in use, store the product in a cool, dry area where it will not be exposed to extreme light, extreme heat, excessive moisture, or corrosive chemicals/materials.

INSPECTION:

-Prior to initial installation or subsequent removal and reinstallation, the user must ensure that the Suspension Trauma Steps have no visible damage or defects. If any damage or defects are found, the user must IMMEDIATELY remove the steps from service.






-Inspect the webbing for deficiencies or damage including, but not limited to, tears, cuts, frays, abrasion, discoloration, burns, holes, mold, and damaged, missing, or illegible, labels.



INSTALACIÓN DEL ARNÉS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| A: Pase la presilla fija de los estribos de alivio para trauma por suspensión a través de la ranura del anillo en D dorsal. NO la sujete a la parte circular; debe sujetarse a la barra. | B: Tire de la presilla fija a través de la ranura del anillo en D dorsal. | C: Abra la presilla fija de los estribos de alivio para trauma por suspensión. | D: Tome el paquete de los estribos de alivio para trauma por suspensión y páselo a través de la presilla fija. | E: Tire del paquete de los estribos de alivio para trauma por suspensión hasta que la correa tejida quede firmemente asegurada a la barra del anillo D dorsal. |

ALIVIO DE TRAUMA - DESPLIEGUE Y USO:

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| 1: Una vez que se haya producido una caída, tire de la lengüeta amarilla del paquete de los estribos de alivio para trauma por suspensión hacia abajo para liberar los estribos. | 2: Continúe tirando de la correa tejida hasta extraerla completamente del paquete y liberar los estribos. | 3: Coloque un pie en el estribo más bajo ubicado en la correa tejida. | 4: Coloque el segundo pie en otro estribo libre que se encuentre en la correa tejida. | 5: Empuje hacia abajo y enderece el cuerpo hasta adoptar una posición como si estuviera de pie para aliviar la presión sobre las piernas. |

UBICACIÓN:



NOTA: Los estribos de alivio para trauma por suspensión pueden fijarse a la parte delantera o posterior o en el lado derecho o izquierdo del arnés con la correa de fijación según la preferencia del usuario. El usuario debe practicar cómo activar los estribos de alivio para trauma por suspensión y asegurarse de que la ubicación en el arnés sea de fácil acceso.

LIMPIEZA:

- Los estribos de alivio para trauma por suspensión pueden limpiarse con agua y jabón neutro si es necesario. El usuario debe eliminar toda la suciedad, posibles sustancias corrosivas y contaminantes de los estribos antes y después de cada uso. Nunca utilice ningún tipo de sustancia corrosiva para limpiar el producto. El exceso de agua debe eliminarse con aire comprimido.

- Cuando no se utilice, guarde el producto en un lugar fresco y seco donde no esté expuesto a luz intensa, calor extremo, humedad excesiva o materiales o productos químicos corrosivos.

INSPECCIÓN:

- Antes de la instalación inicial y de cualquier extracción e instalación posterior, el usuario debe asegurarse de que los estribos de alivio para trauma por suspensión no tengan daños ni defectos visibles. Si se encuentran daños o defectos, el usuario debe quitar de servicio los estribos INMEDIATAMENTE.

- Inspeccione la correa tejida para verificar que no haya deficiencias o daños, incluidos, entre otros, desgarros, cortes, desgastes, abrasión, decoloración, quemaduras, agujeros, moho, y etiquetas dañadas, faltantes o ilegibles.